

Klávesové zkratky Revit 2027

Vybrané zkratky

AL Zarovnat

RP Referenční rovina

TR Oříznout/Prodloužit do rohu

CS Vytvořit podobné

DI Zarovnaná kóta

MA Přizpůsobit vlastnosti typu

VG **VV** Viditelnost/zobrazení

Vytvořit

CM Umístit komponentu

DI Zarovnaná kóta

FR Najít/Nahradit

GP Vytvořit skupinu

LI Čára modelu; Čára hranice;
Čára výztuže

LL Podlaží

MD Upravit

PP **VP** Vlastnosti; Přepnout paletu
Vlastnosti

RP Referenční rovina

TX Text

Architektura

CL Sloup; Konstrukční sloup

CM Umístit komponentu

DR Dveře

GR Osnova

LL Podlaží

RM Místnost

RP Referenční rovina

RT Vložit popisec místnosti

SB Podlaha: Konstrukční

WA Stěna; Stěna: Architektonická

WN Okno

Konstrukce

BM Rámová konstrukce: Nosník

BR Rámová konstrukce: Ztužení

BS Systém konstrukčních nosníků;
Automatický systém nosníků

CL Sloup; Konstrukční sloup

CM Umístit komponentu

FT Konstrukční základy: Pas

GR Osnova

LL Podlaží

RP Referenční rovina

SB Podlaha: Konstrukční

WA Stěna; Stěna: Architektonická

Systémy

AT Vyústka vzduchotechniky

AW Vodič – oblouk

CM Umístit komponentu

CN Elektroinstalační trubka

CT Kabelová lávka

CV Převést na ohebné potrubí

DA Příslušenství potrubí

DF Tvarovka potrubí

DT Potrubí

EE Elektrické vybavení

FD Ohebné potrubí

FP Ohebná trubka

LF Osvětlovací těleso

ME Mechanické zařízení

NF Tvarovka elektroinstalační
trubky

PA Příslušenství trubky

PE Instalátorská zařízení

PF Tvarovka trubky

PI Trubka

PX Zařizovací předmět

RP Referenční rovina

SK Rozstříkovač

TF Tvarovka kabelové lávky

Poznámky

DI Zarovnaná kóta

DL Čára detailu

EL Výšková kóta

FR Najít/Nahradit

GP Vytvořit skupinu

RT Vložit popisec místnosti

TG Popisek podle kategorie

TX Text

Analyzovat

DC Zkontrolovat potrubní systémy

EC Zkontrolovat obvody

PC Zkontrolovat systémy trubek

PS Výkazy rozvaděčů

Spolupracovat

ER Požadavky na úpravu

RL **RW** Znovu načíst nejnovější

Pohled

F4 Autodesk Assistant

F9 Prohlížeč systémů

KS Klávesové zkratky

PP **VP** Vlastnosti; Přepnout paletu
Vlastnosti

RD Cloudové rendrování:
Rendrovat v cloudu

RG Cloudové rendrování: Galerie
rendrování

RR Rendrovat

TL Tenké čáry

TW Pohledy do záložek

VG **VV** Viditelnost/zobrazení

WT Pohledy do dlaždic

Správa

ES Nastavení TZB: Nastavení
elektro

GL Globální parametry

MS Nastavení TZB: Mechanická
nastavení

SU Doplnková nastavení: Nastavení
slunce

UN Jednotky projektu

Klávesové zkratky Revit 2027

Upravit

AL Zarovnat

AR Pole

CO **CC** Kopírovat

CP Přizpůsobit; Použít
přizpůsobení

CS Vytvořit podobné

DE Odstranit

DI Zarovnaná kóta

DM Zrcadlit – Nakreslit osu

EH Skrýt v pohledu: Skrýt prvky

EL Výšková kóta

EOD Přepsat zobrazení v pohledu:
Přepsat podle prvku

LI Čára modelu; Čára hranice;
Čára výztuže

LW Čárová kresba

MA Přizpůsobit vlastnosti typu

MM Zrcadlit – Vybrat osu

MV Přesunout

OF Odsadit

PN Připnout

PP **VP** Vlastnosti; Přepnout paletu
Vlastnosti

PT Malba

RC Přizpůsobit: Odstranit
přizpůsobení

RE Změna měřítka

RO Otočit

RP Referenční rovina

SF Rozdělit plochu

SL Rozdělit prvek

TR Oříznout/Prodloužit do rohu

UP Zrušit připnutí

VH Skrýt v pohledu: Skrýt kategorii

Kontextové karty

// Rozdělit povrch

AD Připojit skupinu detailů

AP Přidat do skupiny

BS Systém konstrukčních nosníků;
Automatický systém nosníků

CG Storno

DI Zarovnaná kóta

EG Upravit skupinu

EL Výšková kóta

EP Upravit díl

EU Zobrazit prvek

EW Upravit vynášecí čáry

FG Dokončit

HT Zobrazit místní nápovědu

JP Body zarovnání

JY Odsazení Y

JZ Odsazení Z

LI Čára modelu; Čára hranice;
Čára výztuže

PP **VP** Vlastnosti; Přepnout paletu
Vlastnosti

RA Obnovit všechny vyloučené

RG Odebrat ze skupiny

RH Přepnout režim zobrazení
skrytých prvků

RP Referenční rovina

UG Zrušit seskupení

VU Zobrazit kategorii

Kontextová nabídka

FF Najít v Prohlížeči projektu

MP Přesunout do projektu

R3 Umístit

RA Obnovit všechny vyloučené

RB Obnovit vyloučený člen

RC Zopakovat poslední příkaz

SA Vybrat všechny instance: V
celém projektu

Uchopování

PC Uchopovat mračna bodů

SC Střed

SE Koncové body

SI Průsečíky

SM Poloviny

SN Nejbližší

SO Vypnout uchopení

SP Kolmo

SQ Kvadranty

SR Uchopit vzdálené objekty

SS Vypnout přepsání

ST Tečny

SW Osnova pracovní roviny

SX Body

Panel Navigace

ZA Vše přizpůsobit oknu

ZE **ZF** Přizpůsobit oknu

ZX

ZO **ZV** Oddálit (2x)

ZP **ZC** Předchozí posun/přiblížení
pohledu

ZR **ZZ** Přiblížit oblast

ZS Přizpůsobit výkresu

Zobrazit ovládací panel

CX Přepnout režim zobrazení
vazeb

GD Možnosti grafického zobrazení

HC Skrýt kategorii

HH Skrýt prvek

HI Izolovat prvek

HL Skryté hrany

HR Obnovit dočasně
skryté/izolované

IC Izolovat kategorii

RD Cloudové rendrování:
Rendrovat v cloudu

RG Cloudové rendrování: Galerie
rendrování

RH Přepnout režim zobrazení
skrytých prvků

RR Rendrovat

SD Stínované s hranami

WF Drátový model

Panel Vlastnosti

VR Rozsah pohledu

Zkratky se zadávají postupným stisknutím kláves, bez Enter. Úprava zkratk v Revitu: karta **Pohled** > panel **Okna** > **Uživatelské rozhraní** > **Klávesové zkratky** (nebo zkratka KS).

Zdroj: Autodesk – Revit Keyboard Shortcuts (autodesk.com/shortcuts/revit). České názvy podle české verze Revitu (KeyboardShortcuts.xml) a nápovědy help.autodesk.com (CSY).